

設備区分	点検部位	点検・整備指針(案)による点検項目		
		点検内容	月点検 (管理運転点検)	年点検
全般	主ポンプ全般	運転に支障のある異常が発生していないかを確認 ※1	目視、聴覚	
水中ポンプ本体	ケーシング、インペラ	腐食		
		摩耗		
		吊り金具		
	メカニカルシール	油量、質		
		摩耗		
	電動機	絶縁抵抗		測定
		接地抵抗		測定
		腐食		
		入力電流	測定	測定
	軸受	油量、質		
		摩耗(スリーブ)		
	キャプタイヤケーブル	損傷、劣化		
	ケーブルホルダ	シール状態		
サーマルプロテクタ	導通		測定	
浸水検知器	導通		測定	
その他	全般	発錆、汚損		
		振動		
		塗装		
特記事項 ※1 全般で点検する事項は着色部に示す事項である。 管理運転では、動作時の入力電流値や異音などを確認する。				

(別紙) 点検項目表 2/3

月点検/年点検項目(案) (吐出弁・逆止弁)

設備区分	点検部位	点検・整備指針(案)による点検項目		
		点検内容	月点検 (管理運転点検)	年点検
手動式吐出弁	全般	動作確認 ※1	動作確認	
		損傷の有無 ※1	目視	
	弁箱	水抜き		
		腐食		目視
		劣化		目視
		塗装		
	減速機構及びスピンドル部	潤滑油量		目視
		回転体の滑らかさ	指触	指触
逆止弁	全般	動作確認 ※1	動作確認	
		損傷の有無 ※1	目視	
	弁箱	水抜き		
		腐食		目視
		劣化		目視
		塗装		
特記事項 ※1 致命的機器に該当する場合は実施すること。全般で点検する事項は着色部に示す事項である。 管理運転では、操作することで正常に動作することを確認する。				

月点検/年点検項目(案) (除塵設備)

設備区分	点検部位	点検・整備指針(案)による点検項目		
		点検内容	月点検 (管理運転点検)	年点検
スクリーン	全般	運転に支障のある異常が発生していないかを確認 ※1	目視、聴覚	
	スクリーン	腐食	目視	目視
		変形	目視	目視
吊上装置	全般	運転に支障のある異常が発生していないかを確認 ※2	目視、聴覚	
	電動機付減速機	潤滑油量	目視	目視
		油漏れ	目視	目視
		軸受温度	指触	指触
		振動	指触	指触
		フレーム温度	指触	指触
		絶縁抵抗		測定
		接地抵抗		測定
		電流値	目視	目視
		運転音	聴覚	聴覚
	巻上ドラム	腐食	目視	目視
変形		目視	目視	
<p>特記事項</p> <p>※1 致命的機器に該当する場合は実施すること。全般で点検する事項は着色部に示す事項である。管理運転前後に腐食や変形などの確認を実施する。</p> <p>※2 致命的機器に該当する場合は実施すること。全般で点検する事項は着色部に示す事項である。管理運転では、動作時に異音や振動、温度などを確認する。また、管理運転前後には油量や巻上ドラム類の変形などの確認を実施する。</p>				